Bediening schotklok

Begin wedstrijd

1. Druk 24
3. **Druk op start/stop**

Klok stoppen

- Klok stopt gelijk met de wedstrijdklok, zo niet druk op stop

Reset naar 24 seconden

1. Druk op 24 als er balbezit is.
3. **Druk zo nodig op start/stop knop**

Reset naar 14 seconden

2. Druk 14 seconden als er balbezit is
3. **Druk zo nodig op start/stop knop**

Geen reset

3. **Als de bal weer wordt aangeraakt in het veld druk weer op start/stop**

Tijd aanpassen

4. Druk op timer van de wedstrijdklok
5. **Voer het goede aantal seconde in is het minder 10 begin met een 0.**
3. **Druk op start/stop als een team in het veld de bal heeft aangeraakt na een inname**



