

COXBOX

Handleiding

In de werkplaatskast
4 COXBOXEN + headset

2 ‘oude’, metaal

2 ‘nieuwe’, blauw rubber

Na gebruik

- De oude altijd ‘**uit**’ zetten door draaiknop volledig linksom te draaien.
- De nieuwe gaan vanzelf uit na 10 minuten
- Direct aansluiten aan de oplader in de kast



Aansluiting op de lader

- **Let op:** de stekkers van de opladers zijn verschillend van vorm, de oude heeft een ronde en de nieuwe een rechthoekige
- Deze passen maar op één manier in de COXBOXEN, zie hieronder



Aansluitingskabel oplader: het snoer van de rechthoekige stekker is met blauw tape gemerkt en hoort bij de blauwe COXBOXEN



Aansluiting op de boot

- Kijk op de display of de COXBOX goed is opgeladen
- Sluit de audio stekker in de boot aan op de COXBOX. De headset stekker zit al ingeplugd.
- Test het geluid door bij de oude COXBOX de volume knop rechtsom te draaien en bij de nieuwe op de ‘plus’ knop te drukken.
- Als er geen geluid komt controleer nogmaals of de COXBOX goed is opgeladen en druk de de stekkers nog een keer aan.
- Maak bij defect melding in MYFLEET



Gebruik in de boot

- In de opbergkast ligt een verpakkingsdoos van de nieuwste COXBOX, hierin zit een beknopte ‘userguide’ waarin de verschillende functies beschreven staan

- Instructie video https://youtu.be/4jmEXwi7aZg Dit is een instructie video voor de GPS versie maar ook voor de ‘Core’ versie die bij ons in gebruik is

- Webadres handleiding https://nksports.com/mwdownloads/download/link/id/306/

